

MapSTation/AUTD

目次

事前の基本設定2
Web サイトにログインする2
端末名称設定4
パスワード変更4
各部名称5
主要部機能5
状態別 LED ランプ情報5
利用方法7
現在位置検索7
位置履歴取得8
最新位置検索11
簡易位置取得設定13
バッテリー残量低下通知15
よくある質問16
付録17
通知メール17
端末のお取り扱い上のご注意19
お問い合わせ19

Chapter1 ご使用の前に 事前の基本設定

Web サイトにログインする 端末の位置やステータス情報を確認する場合、インターネットが使える パソコンやスマートフォンから Web サイトへアクセスします。

1. 以下に記載されたサイトにアクセスします。



2. 同梱品の「ご利用に関するご案内」に記載されているログイン ID、 パスワードを入力し、【ログイン】を選択します。

MapSTation/AUTO		MapSTation/AUTO
ログイン I D パスワード	N	apSTation/AUTO
パスワード		ログイン I D
		パスワード
		ログイン

※半角の英数字で入力してください。※英字は大文字、小文字を区別します。

- ※ 【ログインID・パスワードを記憶する】にチェックを入れると、 次回以降から自動で入力されます。
- ※ お気に入りに登録する場合は、ログインする前の最初のページを ご登録ください。
- **3.**ご利用初回時はご利用期限の設定のため、「端末有効化」を行っていただ く必要がございます。

ご利用期限は、有効化を行ってから30日後に自動設定されます。

	端末有効化
	以下の端末を有効にします。
	Ite0028
	「有効化」を選択後、「はい」を押下
	Ite0028の有効化 この端末の利用を開始します。 利用期間は30日間です。 はい いいえ
まださ 「いい	ご利用予定ではない(設定しない)場合は いえ」をご選択ください。

4. 簡単に初期設定を行うことができるページに自動遷移します。

また、後からでも設定を修正することも可能です

「簡易位置取得設定」の詳細については P.13 をご参照ください。



5. ログイン後、自動的に最新位置検索が表示されます。 最新位置検索では、直近で取得している端末の位置情報が表示されます。 なお、「最新位置検索」の詳細については P.11 をご参照ください。



6. 画面右上「メニュー」を押すとメインメニューが表示されます。 メニュー画面からは、各機能のご利用の他、お知らせやご利用期限 (期限が迫った場合)がご確認いただけます。

端末名称設定

端末の名称を設定します。

メインメニューから、【各種設定】→【端末名称設定】を選択します。
 端末名称一覧から、名称を変更する端末を選択します。



2. 端末名称を入力します。設定した内容を確認の上、【確定】を選択します。 変更した端末名称が保存されます。

(下図は1号車をサンプル1に変えた例です)



※ログイン ID ではありません

パスワード変更

登録アカウントのパスワードを変更します。

メインメニューから、【各種設定】→【パスワード変更】を選択します。
 新しく設定するパスワードを入力します。新しいパスワードをもう一度入力し、【確定】を選択します。

\bigcirc	パスワード設定	
パスワー	- ドを変更します。	
新しい	パスワード	
新しい	ペスワード (確認)	
	確定	

パスワードに使用できる文字規則は以下の通りです。

- 半角英字(大文字、小文字区別あり)および数字。
- 全角文字は使えません。(×全角: a b c 1 2 3、○半角: abc123)
- 桁数の制限はありません。



- 金属材質のシールやテープを貼ったり、GPS機能使用中に側面に触ると 電波の発着信感度低下や電池消耗量上昇の可能性があります。
- 本製品は防水ではありません。屋外や湿度の高い場所でのご利用時には、 電源ボタンと充電口を金属材質でないテープで塞ぐか、ビニル袋などに 入れるなどの対策を推奨いたします。

状態別 LED ランプ情報

○は点灯、○は点滅状態を表します。

関連項目		Þ	内容
電话			電源を入れた直後
电版			電源を切る場合
			電池残量が約30%以上
電池			電池残量が約15%以上30%未満
			電池残量が約15%未満
			充電完了
			充電中の場合
儿电	\bigcirc		充電エラー(充電湿度範囲外)
	- O		充電エラー(充電ケーブル不認識)
	Ū.	Ū.	ソフトウェアアップデート開始
			ソフトウェアアップデート完了
			ソフトウェアアップデート失敗

主要部機能

約2秒以上長押しして、電源を入/切できます。
短く押して電池残量を確認できます。(右表参照)
ボタンを押したり、製品の状態が切り替わる際、
色や点滅で知らせます。(右表参照)
製品を充電するときの USB Type-C ケーブルを
差し込みます。

Chapter2 位置情報サービスを使用する

利用方法

現在位置検索

端末の現在地を確認できます。

1. メインメニューから【現在位置検索】を選択します。確認したい端末に チェックを入れ、【位置検索】を選択します。



- ※【全てを調べる】を選択すると、全ての端末にチェックマークが入ります。
 ※ 位置検索には 60 秒程度かかります。90 秒以内に応答がない場合は「以下の端末の現在位置を取得できませんでした」と表示されます。
- ※ 電波環境の悪い場所ではリトライを繰り返すため、結果表示までに 時間がかかります。

地図上にすぐに表示される位置は、前回検索した位置情報です。
 現在位置検索に成功した場合、地図上へ数字のアイコンが表示されます。
 アイコンを押すと、詳細情報が吹き出しで表示されます。

5 A 2 N



- ※ 吹き出し内の【ストリートビューを表示】を選択することで、端末位置の 周辺を写真で確認することができます。
- ※ 画面左上の【再検索】を選択することで、再度同じ端末を検索することが できます。
- ※ 画面左下の【Google】を選択することで、Google マップが開かれ、 航空写真やランドマークなど Google マップの機能が利用できます。

位置履歴取得

過去に行った検索履歴やステータス履歴を確認できます。 履歴は 31 日間残り、古い順に削除されます。

1. メインメニューから【位置履歴取得】を選択します。



🕤 位置履歴検索 🗐								
過去のデータを表示したい端末を選択して、	× ×			開	始年)	月日		
食索ボタンをタップしてください。 夏歴早送り表示を利用する場合、選択できる		Ξ		5	月 20)21		•
端末は1台のみとなります。 履歴の保存期間は31日間です。		日	月	火	水	木	金	±
		25	26	27	28	29	30	1
全て調べる		2	3	4	5	6	7	8
讨象端末		9	10	11	12	13	14	15
✓ ① 11000001 1号車		16	17	18	19	20	21	22
 11000002 2 号車 		23	24	25	26	27	28	29
■ ③ ¹¹⁰⁰⁰⁰⁰³ 3号車		30	31	1	2	3	4	5
検索期間								
2021/05/12 🗊 00:00 🔘								
から								
2021/05/14 💿 23:55 💿				時	刻設定	定		
まで			0				0	
1ページに表示する件数			23				55	
5U 1 1			6					
検索		_						
				時	刻を討	设定		
腹腔早迭り表示								

- **2.** 履歴を確認したい期間を指定します。日付の指定は検索期間の左側の 日付欄より、時間の指定は右側の時間欄より行います。
- 3.1ページに表示する件数を設定し【検索】を押します。
- 4. 過去のデーター覧が表示されます。「1ページに表示する件数」で設定した数以上の履歴がある場合は、下段に表示される残り表示ページより選択いただくと閲覧することができます。操作履歴も併せて確認したい場合は、上部の「操作履歴を表示」にチェックを入れます。



5. 複数の履歴を地図で見たい場合は、表示された履歴にチェックを入れ、 【地図表示】を選択します。



6. 一覧で選択した番号が地図上で表示されます。



※表示された履歴番号のアイコンを選択すると詳細データが吹き出しで表示 されます。



画面表示上、同じ場所に複数のアイコンが重なりあっている時は、 その場所の履歴がひとつにまとめられて表示されます。

※【全選択】を選択すると全ての履歴にチェックマークが入ります。※ "圏外"や"操作履歴"は位置情報が含まれないためチェックを 入れられません。

履歴を早送り表示で確認する

指定した期間の履歴を、時系列順に地図上へ1つずつ1秒間隔で 表示していきます。

 メインメニューから【位置履歴取得】を選択します。 履歴を確認したい端末にチェックを入れます。 端末を選択した後、履歴を確認したい期間を入力します。



2. 期間を設定したら【履歴早送り表示】を選択します。取得した位置が 時系列順に、1秒に1つずつ赤い丸で表示されていきます。



最新位置検索

履歴の中から最新(最後)の位置を表示します。 本画面表示中に新たに位置を取得した場合、地図上の位置が更新されます。

 ログイン直後、またはメインメニューから【最新位置検索】を 選択します。

複数台の端末を登録している場合、全ての端末が表示されます。 ※履歴が存在しない端末や、有効期限が切れた端末は、地図には 表示されません。

<ログインページ>



2. 最新の位置が地図上に表示されます。履歴の確認と画面の更新は 新しい位置情報発生都度に行われているので、現在位置検索や スケジュール検索、他のユーザーが検索していれば、常に最新の位置が表 示され続けます。



<数字アイコン色の違い>

位置情報の新しさで色が変わります。 青い数字アイコン……現在時刻より5分以内

- 赤い数字アイコン……現在時刻より5分以上24時間未満
- 灰色の数字アイコン…現在時刻より 24 時間以上

<各種お知らせ>

お知らせや、期限の迫った端末がある場合に表示されます。 メニュー画面で詳細がご覧いただけます。 **3.** 数字アイコンを押下することで、その端末の位置情報が ページ下部へ表示されます。



- 4. 画面下に表示された「検索」を押すことで
 - 現在の位置を取得して地図表示を更新することができます。



検索には約60秒かかります。検索中は追加で検索命令は行えません。 検索が完了するまでお待ちください。

- 最新位置検索は自動で位置を調べる機能ではありません。履歴の中から 最新(最後)の位置を表示し続ける機能です。最新位置を地図上に表示 させ続けたい場合、簡易位置取得設定(P.13)により自動で検索させて おく必要があります。
- ストリートビューをみたい場合は、現在位置検索や位置履歴取得などの 地図画面よりご利用ください。
- 複数台同時に検索したい場合は、現在位置検索をご利用ください。

簡易位置取得設定

自動で位置検索を実行させる設定を行います。 取得した位置情報は【位置履歴取得】p.8 で確認することが出来ます。

- 1. メインメニューから【簡易位置取得設定】を選択します。
- 2. 設定を行う対象を選択します。



3. 必要な項目を設定します。

■移動時位置取得

移動中のみ2分間隔で自動的に位置を調べて記録します。

■定期位置取得

移動・停止に関わらず、設定した時間間隔で自動的に位置を調べて 記録します。

■移動・停止通知

移動や停止を検知すると、メールでお知らせします。

■通知先メールアドレス

各種通知を行うメールアドレスを登録します(最大5件)



【通知先追加】 押下すると、メールアドレス入力欄が 最大5つまで増やせます。

不要になった通知先メールアドレスは 文字を削除して空欄状態で設定します。 移動時位置取得について

加速度(速度の変化)を検知して移動と判断します。

そのため、常にまたは頻繁に振動がある環境では、移動していなくても 移動していると判断して位置を取得します。

逆に移動していても加速度がゼロ(速度が一定)の環境では、位置を取得 しないことがあります。

ご利用環境により、端末が受ける加速度の強さは異なります。
 柔らかいもので包むと感度は低くなり、固いものに固定すると感度は高くなります。

移動・停止の判断について

<移動通知>5分間以上の停止状態から移動を検知した場合

<停止通知>5分間停止した場合

🛕 注意

- 本機能の利用および設定変更では、端末に電源が入っており、
 端末が通信を行える環境にある必要があります。
- 通知先メールアドレスを設定しない場合、電池残量低下など 全てのメール通知が行われません。
- 迷惑メール対策などによりメールフィルター設定(ドメイン指定拒否や 指定の受信設定)を行っている場合、メールが受信できない可能性が ございます。

設定完了メールが届かなかった場合、通知メールも届きません。

迷惑メール対策のフィルターを解除した後、改めてご登録、メール受信の ご確認を行ってください。

送信元メールアドレス:notify@ml.map-st.net

- 設定ボタンを押します。
 設定完了まで時間がかかります。「設定中…」という表示が 消えるまでお待ちください。
- 5. 設定が完了すると、"実行中"という文字が表示されます。

\bigcirc	簡易位置取得	設定	
簡易位選択し	置取得設定を行 [.] てください。 +	う端末を	
∑列家端 1100 1号 開始日	本 0001 車 時 : 2022/07/07 16:48	実行中	•
1100 2 号	0002 車		•
1100 3 号	0003 車		Ø

バッテリー残量低下通知

バッテリー残量が30、15%になるとシステムより自動的に
 【バッテリー残量低下通知】が送られてきます。
 バッテリー残量が75、50%の際には、通知は行われませんが
 履歴に残ります。
 また、電源が入っている状態で電源ボタンを短く押すと、電池残量によって

電池 LED ランプ表示が変わります。



よくある質問

故障と感じた場合は、以下をご確認ください。 なお、症状が改善されない場合は、サポートセンターまで お問い合わせください。

症状	確認
電源が入らない	Type-C の給電ケーブルにしっかり接続して充電を行っ
	てください。
充電ができない	<充電中、電池 LED ランプが紫で点滅する場合>
	充電ケーブルの接触不良の可能性があります。
	端末にケーブルがしっかり差し込まれているか、
	コネクタにゴミや汚れがないかご確認ください。
	<充電中、電池 LED ランプが赤で点滅する場合>
	環境温度が充電可能な範囲ではありません。
	0~45℃の環境にて再度お試しください。
測位位置が正しくない	GPS 衛星により検索された位置は、測定環境によって
	誤差範囲が異なります。
	継続的に問題が発生する場合は、GPS 測位環境の良いエ
	リア(オープンスカイ)に移動してから測位してくださ
	い。
	特に屋内や地下室など閉じた環境では測位位置が大き
	くずれる可能性があります。

症状	確認
電源切れが早い	端末を LTE エリア外で使用する場合、電池の消耗量が増
	加します。
	低温環境では電池の性能が低下するため、電池切れが早
	くなる、電源低下の通知が複数同時に届くといった現象
	が発生することがございます。
位置取得ができない	端末の電源ボタンを短く押して電源が入っているかを
	確認してください。電源が入っている場合は LED ランプ
	が点灯いたします。
	また、LTE エリア内であるかを確認してください。
通知メールが来ない	以下をご確認ください。
	<設定したメールアドレス>
	メールアドレスが正しいかご確認ください。
	<受信先のメールフィルター>
	迷惑メールやゴミ箱等に振り分けられている
	場合や受信許可設定(notify@ml.map-st.net
	からのメール受信許可)がされていない場合が
	ございますのでご確認ください。

付録

通知メール 本サービスより送信されるメール例です。

機能:【簡易位置取得設定通知】 p.13

簡易位置取得を設定すると送信されます。

簡易位置取得設定 3号車
11000003 3号車
端末の簡易位置取得を設定しました。
動いたら位置取得 ON
定期位置取得 120分
移動・停止通知 ON
通知先メールアドレス: x x x @ x x x x x x

機能:【振動検知設定通知】p.13

振動検知を有効にすると送信されます。

振動検知設定 3号車

11000003 3号車

端末の振動検知を有効にしました。

■通知先メールアドレス:

x x x x @ x x x x . x x x

機能:【振動検知通知】p.13 振動を検知すると送信されます。

振動検知 3号車 11000003 3号車

停止状態の端末から、振動を検知しました。

検知時刻 2021-07-15 12:34:56

検知場所

* * * * * * * * * * * * * * *

機能:【振動停止検知通知】p.13 振動停止を検知すると送信されます。

振動停止検知 3号車

11000003 3号車

振動停止を検知しました。

検知時刻 2021-07-15 12:34:56

検知場所

x x x x x x x x x x x x x x x

機能:【バッテリー残量低下通知】 バッテリーが一定値(30、15%)まで 減ると送信されます。

バッテリー残量低下

11000003 3号車

端末から、バッテリ残量低下を検知しました。 バッテリ残量:15[%]

検知時刻

2021-07-15 12:34:56

機能:【電源 ON 通知】

電源が ON になった際に送信されます。

警告検知 3号車

11000003 3号車

「起動 (電源 ON ボタン押下)」 が報告されました。

検知時刻

2021-07-15 12:34:56

機能:【電源OFF通知】

電源が ON になった際に送信されます。

警告検知 3号車

11000003 3号車

「電源OFF」が報告されました。

検知時刻 2021-07-15 12:34:56 機能:【電池切れ】

端末のバッテリー残量がなくなると送信されます。

警告検知 3号車

11000003 3号車

「電池切れ」

機能:【端末有効期限通知】

端末の有効期限が近付くと送信されます。

端末有効期限通知 まもなく11000003 3号車の有効期限が終了しま す。 有効期限:2021/05/31

延長を行うには、ログインし延長申請を行ってく ださい。

端末のお取り扱い上のご注意

- 測位したときの環境(場所や電波状況など) によっては、測位の精度に差異が発生する可 能性があります。
- 本製品をご利用になるには、電源投入後に一度 LTE エリア内に入る必要があります。
- 本製品は電波法に定められた無線局です。
- 本製品は屋内、地下、トンネル内、自動車内 などの電波が届きにくい場所では、通信が困 難になることがあります。また、通信中に電 波状態の悪い場所へ移動すると、通信が急に 途切れることがあります。
- 本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温 環境では熱くなることがありますので、ご注 意下さい。長時間肌に触れたまま使用してい ると、低温やけどになる恐れがあります。
- 爆発物を取り扱う場所、その近辺では本製品の電源をお切り下さい。爆発を誘発する恐れがあります。
- 本製品の内蔵電池はリチウムイオン電池を使用しています。充電・放電の繰り返しによりご利用可能時間が徐々に短くなる性質があります。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電して下さい。内蔵電池は使用しなくても長期保管しておくと徐々に放電します。
- リチウムイオン電池の特性により、低温下で は性能が低下し、使用時間が短くなります。 また、高温下での使用は内蔵電池の寿命を短 くすることがあります。

- 本製品の電波により運航の安全に支障をきた す恐れがあるため、航空機内では電源をお切 り下さい。機内で本製品が使用できる場合は 航空会社の指示に従い適切にご使用下さい。
- 雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用 になる場合、水に濡らさないよう十分ご注意 下さい。
- 本製品を極端な高温または低温、多湿の環 境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場 所でご使用にならないで下さい。
- 本製品を落としたり衝撃を与えたりしないで 下さい。
- 本製品の通信用アンテナは本体に内蔵されているため、アンテナの突起がありません。内蔵アンテナ部分を手で触れたり覆ったりすると電波感度が弱まることがあります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼ると、電波感度が落ちる可能性があり測位データの送信ができない場合があります。
- 屋外や風呂場、洗面所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では充電しないで下さい。火災・感電など、その他故障の原因となります。
- 本製品が濡れているときは絶対に充電しない で下さい。感電や回路のショートなどによる 火災・故障の原因となります。
- 充電ケーブルの抜き差し時には濡れた手で触らないで下さい。感電の危険があります。
- USB Type-C ケーブルによる充電の場合、接 続先機器によっては電力不足により、充電が 不安定となることがあります。その場合は、 5V/0.5A 規格以上の AC アダプタをご利用下 さい。

- 充電中、製品が発熱することがありますが、
 製品の使用寿命や機能に影響はありません。
 45℃(触れないほどの熱さ)を超える場合は
 速やかに充電を中止してください。
- 0~45℃の範囲内でも充電ができない場合は 下記「お問い合わせ」までご連絡下さい。
- 電池の過充電/過放電は電池の寿命を縮める 可能性があります。
- ソフトウェアアップデート中は、2 つの LED ランプが交互に青色点滅しますので、ランプ 点滅中は電源 OFF を行わないで下さい。ま た、製品をリセットさせないで下さい。アッ プデートが正常に完了できず、製品が故障す る場合があります。
- ソフトウェアアップデートは、充電中または 電池残量が 50%以上時に自動で実行されま す。

お問い合わせ

本サービスに関するお問合わせは 「よくある質問」(P.16)をご確認の上 下記までご連絡ください。

<株式会社ドンデ> TEL 03-6279-8007 MAIL support@donde.jp HP http://donde.jp 営業時間 平日:10:00 ~ 17:00

MapSTation/AUTO