


各種設定ではメール通知設定・エリア設定・スケジュール設定等細かい設定を行うことができます。

1 各種設定画面



右上の [メニュー] ① を押します。



メニュー内 [各種設定] ② を押します。




GPS 端末 現在設定されている GPS の名称です。複数台の GPS を同時に閲覧される方は GPS 選択が可能になります。

GPS 設定 GPS の各種設定です。名称変更、モード変更、メール通知設定ができます。

予約設定 モード変更の予約ができます。※予約設定は P29 を参照。


エリア設定 エリア設定ができます。※エリア設定は P27 を参照。

1 GPS 設定を開く



右上の [メニュー] > [各種設定] > [GPS 設定] > [GPS の名称] ① を押します。

2 GPS の名称



② に設定したい名称を入力し、[設定反映] ③ を押します。

例：S0001 → ペンツ に書き換え

5 文字以内であれば「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「英語」「数字」が使用できます。



GPS の名称変更した名前は [リアルタイム現在位置] や [履歴] 等にも反映されます。