



メールアドレスを登録すると、電池切れ警告、移動開始時、停止時、エリアに入った時等に通知を行う設定が行えるようになります。

1 GPS 設定を開く



右上の[メニュー]>[各種設定]>[GPS設定]>[設定中のメールアドレス]①を押します。

2 メールアドレス登録



②に通知したいメールアドレスを入力します。

入力が終わったら[設定反映]③を押します。

ポイント

メールアドレスには正式な規則があり、規則に違反しているメールアドレスには通知されません。(全世界共通ルール)

違反例：

@ マークの前に、ドットがある
..のようにドットが2つ以上連続している



複数のメールアドレスを入力する場合は、[追加]④を押すことで枠を増やすことができます。
削除する場合は[×]⑤を押します。

ポイント

ドメイン拒否をされている方は許可設定が必要です。

許可ドメイン
gps-akihabara.com
gpsnext.jp

※ドメインの許可設定方法についてはサポート外となります。


メール通知時間帯設定を行うと、夜間にメールが来ないようにしたり、指定した時間のみ受信を行うことができます。

1 GPS 設定を開く



右上の[メニュー]>[各種設定]>[GPS設定]>[メール通知時間帯]①を押します。

2 メール通知時間帯



②に時間を選択します。
00:00 ~ 00:00の状態は24時間通知となります。

選択が終わったら、[設定反映]③を押します。

ポイント

例：09:00 ~ 18:00とした場合
午前9時~午後18時の間のみ通知し、その他の時間は通知を行いません。